



ÖSTERREICHISCHER AERO-CLUB

SEKTION FAA Blattgasse 6, A-1030 WIEN

Sicherheitsmitteilung SM 060601

Datum: 08.06.2006

Hersteller:

PARACHUTES DE FRANCE

rue Denis Papin

Jouy le Moutier

95031 Cergy Pontoise

Tél. 33 1 34 32 77 77

Fax 33 1 34 32 73 17

Herstellerbulletin: BSV_06_001

Betrifft:

Dieses Bulletin ist nur eine Erinnerung, dass beim Reservehilfsschirm Type Quick3-1, der Fa. PdF, das Material zwischen die Umwicklungen der Feder gepackt werden muß.

Die Bilder/Anweisungen im Bulletin erklären dieses.

Ein totales Sprungverbot bis alle Hilfsschirme kontrolliert und neu gepackt worden sind ist nicht notwendig, da diese Packanweisung schon 2003 veröffentlicht wurde.

Kommentar:

Auch andere Hersteller haben genaue Anweisungen für das platzieren/ packen der Feder bzw. dem Schirmmaterial . Diese Anweisungen sind ebenfalls einzuhalten.

Maßnahme: Herstelleranweisungen befolgen

Wirksamkeit: Sofort

Anlagen: Herstellerbulletin BSV_06_001

Reminder

Adresses : Users & Riggers

Equipment affected : Pilotchute « Quick 3-1 » P/N. 2005030103.

REMINDER OF THE PACKAGING :

Depending on the Use and Maintenance Manual Atom Legend

P/N P9009113160, Edition 02 of march 2003 and Edition 02.1 of september 2003.

- Compress the pilotchute by pulling up the net towards the middle coils, then the fabric in the upper coils as indicated by the arrows on the drawing below.
- During the compression sequence, the pilotchute must be firmly held, without any coil sliding.
- For further information, please contact Parachutes de France After Sales Service.
Contact : Mr Philippe SCHOLTES Tel : +33 (0)1 34 32 77 57 // e-mail : pscholtes@zodiac.com

